



Instrucciones de uso

SECADOR DE PELO

SECADOR DE PELO

ES


página

1

Type I7001

IMETEC

GUÍA ILUSTRATIVA



DATOS TÉCNICOS

Type I7001 220-240 V
50/60 Hz 1680-2000 W





MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL SECADOR DE PELO

Estimado cliente: IMETEC le agradece el haber comprado este producto. Estamos convencidos de que valorará la calidad y fiabilidad de este aparato, que hemos diseñado y realizado poniendo en primer lugar la satisfacción del consumidor. Este manual de instrucciones ha sido redactado en conformidad con la norma europea EN 62079.



¡ATENCIÓN! Instrucciones y advertencias para un uso seguro.

Antes de utilizar el aparato, lea atentamente las instrucciones para el uso y en concreto las advertencias para la seguridad, asegurándose de respetarlas. Conserve este manual, junto con la guía ilustrativa durante toda la vida útil del aparato, para poder consultarlo cada vez que sea necesario. En caso de cesión del aparato a terceros, entregue también todos los documentos.

Si al leer este manual de instrucciones para el uso, alguna de sus partes resultara difícil de entender o si surgieran dudas, antes de usar el producto contacte con la empresa a la dirección indicada en la última página.

ÍNDICE

Advertencias de seguridad.....	2
Leyenda de los símbolos	4
Guía ilustrativa	1
Descripción del aparato y de los accesorios	4
Uso de los accesorios.....	5
Uso	6
Conservación.....	7
Mantenimiento.....	7
Eliminación.....	7
Asistencia y garantía.....	8
Datos técnicos	1

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- **Este aparato puede ser utilizado por menores de edad siempre y cuando tengan más de 8 años, y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas solo si han recibido instrucción en cuanto al uso en condiciones de seguridad e información sobre los riesgos que presenta el producto. Cerciórese de que los niños no jueguen con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del aparato no pueden ser llevados a cabo por niños sin la supervisión de un adulto.**
- **Si el aparato se utiliza en cuartos de baño, desenchúfelo después del uso, ya que la cercanía al agua representa un peligro incluso cuando el aparato está apagado.**
- **Para asegurar una protección más adecuada, se recomienda instalar en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño un dispositivo de corriente diferencial, cuya corriente diferencial de funcionamiento**

nominal no supere los 30 mA (el valor ideal es de 10 mA). Pida a su instalador sugerencias al respecto.

¡ATENCIÓN!



¡No use este aparato cerca de bañeras, fregaderos u otros recipientes que contienen agua! ¡Nunca sumerja el aparato en líquidos!

- Después de sacar el aparato del embalaje, controle que el suministro esté completo, conforme al dibujo, y que no haya sufrido daños durante el transporte. En caso de duda, no utilice el aparato y póngase en contacto con el servicio de asistencia autorizado.

- ¡Los materiales del embalaje no son juguetes para niños! Mantenga la bolsa de plástico fuera del alcance de los niños; ¡riesgo de asfixia!
- Antes de conectar el aparato, controle que los datos de la tensión de red indicados en la placa de identificación se correspondan con los de la red eléctrica disponible. La placa de identificación está aplicada en el aparato.
- Este aparato debe utilizarse exclusivamente para el uso para el cual ha sido diseñado, es decir, como secador de pelo para uso doméstico. Cualquier otro uso se considera impropio y por tanto peligroso.



NO utilice el aparato con las manos mojadas o los pies húmedos o descalzos.



NO tire del cable de alimentación o del aparato, para desenchufarlo de la toma de corriente.



NO exponga el aparato a la humedad o al efecto de los agentes atmosféricos (lluvia, sol).

- Desenchufe el aparato de la alimentación eléctrica antes de llevar a cabo operaciones de limpieza o mantenimiento, o si no va a utilizarse.
- En caso de avería o problemas de funcionamiento del aparato, apáguelo y no lo manipule indebidamente.

Si es necesario repararlo, diríjase únicamente a un centro de asistencia técnica autorizado.

- Si el cable de alimentación está dañado, hágalo sustituir en un Centro de Asistencia Técnico autorizado, para prevenir cualquier riesgo.



NO obstruya el filtro de aspiración y manténgalo siempre limpio sin polvo ni pelos.

- Para limpiar el aparato, use un paño seco.



NO rocíe productos en spray para el cabello con el aparato encendido. Existe peligro de incendio.

LEYENDA DE LOS SÍMBOLOS



Aparato de clase II



Prohibición general



Atención

DESCRIPCIÓN DEL APARATO Y DE LOS ACCESORIOS


Consulte la Guía ilustrativa pág. I para controlar el contenido del embalaje.

Todas las figuras se encuentran en las páginas internas de la cubierta.

- 1 Mango
- 2 Aro de enganche
- 3 Botones de regulación
 - 3A Botón de selección del flujo de aire
 - 3B Botón de selección de la temperatura del aire
 - 3C Botón de golpe de aire frío
- 4 Rejilla delantera
- 5 Ionizador
 - 5A Indicador luminoso de control del ionizador
- 6 Filtro de aspiración
 - 6A Red del filtro
 - 6B Tapa del filtro

- 7 Accesorios
- 7A Boquilla para peinados
- 7B Difusor

Explicación de los símbolos de la Figura:

 El aparato cuenta con la innovadora tecnología ION Technology.

Consulte el embalaje exterior para conocer las características del aparato.

Utilícelo solo con los accesorios que se le han suministrado.

USO DE LOS ACCESORIOS

El secador de pelo se suministra con los accesorios descritos anteriormente.

Para el montaje, presione el accesorio deseado contra la parte delantera de enganche (4) del secador de pelo hasta introducirlo. Luego del uso, se pueden extraer tirando con fuerza.

Boquilla para peinados (7A)

Utilice la boquilla para peinados para orientar el flujo de aire sobre el cabello del modo deseado.

Difusor (7B)

Si el aparato cuenta con difusor, utilícelo en lugar de la boquilla para peinados, con el fin de otorgarle mayor volumen al cabello.

Sugerencias:

Utilice el difusor solo con el cabello húmedo, para obtener peinados naturales o un efecto de secado natural:

- Tome un mechón de pelo en la mano y envuélvalo alrededor del difusor. Asegúrese de que el cabello esté colocado hasta las puntas.
- Encienda luego el secador de pelo en el nivel medio de velocidad y máximo de temperatura y seque el cabello.

Para lograr un mayor volumen:

- Encienda el secador de pelo en el nivel mínimo de velocidad y temperatura.
- Coloque el difusor directamente sobre el cabello y, luego, muévelo de abajo hacia arriba, como si deseara masajear levemente el cuero cabelludo.

Consulte la Figura de la guía ilustrativa del manual de instrucciones.

ES

Aparato con botones separados para el flujo de aire (3A) y la temperatura (3B)

Los dos botones sirven para la configuración separada del flujo de aire y de la temperatura en los siguientes niveles:

Botón de flujo de aire (3A)

0 = APAGADO

1 = flujo de aire medio

2 = flujo de aire fuerte

Botón de temperatura (3B)

1 = temperatura baja

2 = temperatura media

3 = temperatura alta

Botón de golpe de aire frío (3C)

Si el aparato dispone de este botón, podrá utilizarse para fijar el peinado.

- Si se presiona este botón con el aparato encendido, el aire caliente se enfría y fija mejor el peinado para que dure más.
- Tan pronto como se suelta el botón, el aparato crea de nuevo un flujo de aire caliente que corresponde al nivel seleccionado.

Ionizador

El aparato dispone de un ionizador, conforme a la tecnología ION. Esta función se activa automáticamente al encender el aparato. El indicador luminoso de control (5A) señala el funcionamiento correcto.



CONSERVACIÓN

Si no va a utilizarse el secador, desenchúfelo y guárdelo en un lugar seco y protegido del polvo.

No enrolle el cable alrededor del secador; enróllelo sobre sí mismo sin que quede demasiado apretado y sin doblarlo.

MANTENIMIENTO



¡ATENCIÓN! ¡Antes de limpiar el secador, apáguelo y desenchúfelo!

¡Antes de volver a usar el aparato asegúrese de que todas las partes que se han limpiado con un paño húmedo se hayan secado por completo!

LIMPIEZA

Limpieza del aparato y de los accesorios

De ser necesario, limpie el secador y los accesorios (difusor, boquilla) con un paño húmedo. No utilice disolventes u otros detergentes agresivos o abrasivos. De lo contrario se corre el riesgo de dañar la superficie.

Controle **periódicamente** la abertura de aspiración del secador y quite el polvo y el pelo que se haya acumulado.

Limpieza del filtro de aspiración (5A)

Si el secador cuenta con filtro de aspiración, límpielo llevando a cabo el siguiente procedimiento:

- Abra la tapa del filtro (5B), como se muestra en la figura.
- Saque la red (5A), si está presente, y límpiela con un paño húmedo junto con la tapa del filtro (5B).
- Deje secar bien las piezas y vuelva a montarlas repitiendo los pasos de desmontaje en orden inverso.

Nota: cuanto más polvo haya en el lugar donde se utiliza el secador de pelo, mayor será la frecuencia con la que debe limpiarse el filtro.

ELIMINACIÓN



El embalaje del producto está hecho con materiales reciclables. Elimínelo conforme a las normas de protección ambiental.



El aparato que ha concluido su vida útil debe eliminarse en conformidad con la norma europea 2002/96/CE al finalizar su ciclo de uso.

Esta operación permite reciclar sustancias útiles que contiene el aparato y reducir el impacto ambiental. Para mayor información, diríjase a la entidad local de tratamiento y eliminación de residuos, o al revendedor del aparato.

ASISTENCIA Y GARANTÍA

Para las reparaciones o la compra de los recambios, póngase en contacto con el servicio autorizado de asistencia al cliente IMETEC, llamando al Número Gratuito indicado abajo o accediendo a la web.

El aparato cuenta con la garantía del fabricante. Consulte la hoja de garantía adjunta para conocer los detalles.

El incumplimiento de las instrucciones de este manual de uso, cuidado y mantenimiento del producto, comporta la pérdida de la garantía del fabricante.

IMETEC
www.imetec.com

Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte, 5/11 24052 AZZANO S. PAOLO (BG) ITALY
Tel. +39.035.688.111 Fax +39.035.320.149

MID01 146
0313 (MMYY)

IMETEC

www.imetec.com

Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte, 5/11 24052 AZZANO S. PAOLO (BG) ITALY
Tel. +39.035.688.111 Fax +39.035.320.149